

Step3

FOMA回線開通手続きをする

メモ

FOMAカード到着後、30日経過しても開通手続きが行われていない場合は、NTTドコモ側で自動的に開通を行います。

電話で開通手続きをする

以下のお問い合わせ先に電話をして、開通手続きを行ってください。（2008年10月1日現在）

お問い合わせ先	ドコモ回線申込みサイト運用センター：☎0120-092-311
受付時間	午前10:00～午後6:00（年末年始を除く）

開通サイトで開通手続きをする

開通サイトでの開通手続きはFOMA回線を利用するため、FOMA回線が使用可能なエリアで手続きを行ってください。開通サイトご利用時の通信料金はかかりません。


1 FOMAカードをセットして本機の電源を入れ、管理者のユーザーアカウントでWindowsにログオンする。
＜Windows XPの場合＞
「コンピューターの管理者」の権限でログオンします。

2 ワイヤレスWAN機能を有効にする。
＜CF-19の場合＞
本体左側面のカバーを開け、無線切り替えスイッチを右（ON側）にスライドします。
＜CF-30の場合＞
本体前面にある無線切り替えスイッチを右（ON側）にスライドします。
＜CF-U1の場合＞
本体左側面のカバーを開け、無線切り替えスイッチをスタイラスで右（ON側）にスライドします。


WIRELESS OFFON

WIRELESS OFFON


OFFON

画面右下の通知領域のアイコンがに変わります。

メモ

- 無線切り替えユーティリティで「ワイヤレスWAN オフ」に設定されている場合は、無線切り替えスイッチをON側に切り替えてもワイヤレスWAN機能が有効になりません。画面右下の通知領域のをクリックし、「ワイヤレスWAN オン」に設定してください。

＜Windows Vistaの場合＞

3 （スタート） - [接続先] をクリックする。

4 [接続またはネットワークをセットアップします] をクリックする。

5 [ダイヤルアップ接続をセットアップします] をクリックし、[次へ] をクリックする。

6 [GlobeTrotter Module HSDPA Modem Interface モデム] をクリックする。

7 表示された画面で必要事項を入力して、[接続] をクリックする。

- 「ネットワークの場所の設定」画面が表示された場合は、お使いの環境をクリックして設定してください。
- 入力する項目は、以下の内容です。
[ダイヤルアップの電話番号]: *99***4#
[接続名]: 任意の名前を入力します。
[ユーザー名]、[パスワード]は入力不要です。

8 「インターネットに接続されています」のメッセージが表示されたら、[閉じる] をクリックし、手順15へ進む。

＜Windows XPの場合＞

3 [スタート] - [接続] - [すべての接続の表示] をクリックする。

4 [新しい接続を作成する] をクリックする。

5 [次へ] をクリックする。

6 [インターネットに接続する] をクリックして選択し、[次へ] をクリックする。

7 [接続を手動でセットアップする] をクリックして選択し、[次へ] をクリックする。

8 [ダイヤルアップ モデムを使用して接続する] をクリックして選択し、[次へ] をクリックする。

9 [モ デ ム-GlobeTrotter Module HSDPA Modem Interface]の左側の□をクリックしてチェックマークを付け、[次へ] をクリックする。

10 [ISP名]に任意の名前を入力して[次へ] をクリックする。

11 [電話番号]に「*99***4#」と入力して[次へ] をクリックする。

12 [次へ] をクリックする。
[ユーザー名]、[パスワード]の入力は不要です。

13 [完了] をクリックする。

14 [ダイヤル] をクリックする。

ダイヤルアップ接続をセットアップします

インターネット サービス プロバイダ (ISP) の情報を入力します

ダイヤルアップの電話番号(D): *99***4#

ダイヤル画面

ユーザー名(U): [ISP から付与されたユーザー名]

パスワード(P): [ISP から付与されたパスワード]

パスワードの文字を表示する(S) / パスワードを記憶する(R)

接続名(N):

ダイヤルアップ接続

新しい接続ウィザード

接続名

インターネット接続を提供するサービスの名前は何か?

次のボックスに ISP の名前を入力してください。
ISP 名(N) [00000000]

ここに入力された名前は作成している接続の名前になります。

新しい接続ウィザード

ダイヤルする電話番号

ISP の電話番号を指定してください。

下に電話番号を入力してください。
電話番号(D) *99***4#

識別番号または市外局番号が必要な場合があります。よくわからないときは、電話での電話番号にダイヤルしてください。モデムの音が聞こえる場合はダイヤルしたその番号が正解です。


接続が完了したら、Internet Explorerを起動し、以下のWebページへアクセスする。

- NTTドコモ開通サイト
http://www.esite.mopera.ne.jp/r_open/mopera.html（2008年10月1日現在）


画面の指示に従って開通手続きを行う。
開通手続き完了後はInternet Explorerを終了し、ダイヤルアップ接続を切断してください。

Step4

ワイヤレスWAN接続の設定をして接続する

ワイヤレスWAN機能を利用して接続するための設定を行います。
詳しくは、画面で見るマニュアル『ワイヤレスWANの使い方』をご覧ください。（表面を参照）

1 管理者のユーザーアカウント（Windows XPの場合は、「コンピューターの管理者」の権限）でWindowsにログオンしていることを確認する。

2 デスクトップの（ドコモ コネクションマネージャ）をダブルクリックする。

- 初めてドコモ コネクションマネージャを起動したときは、「使用許諾契約の確認」画面が表示されますので、内容を確認して[同意する]をクリックしてください。


3 「ドコモ コネクションマネージャ 定額/従量 プラン設定メニュー」画面で、ご契約時にお申し込みのプランをクリックして選択し、[OK] をクリックする。

- お買い上げ後または再インストール後、Internet Explorerを一度も起動していない場合は、まずInternet Explorerを起動し、その後プランをクリックして、[OK] をクリックしてください。

4 ワイヤレスWAN接続を設定する。
設定ウィザード画面に従って操作してください。


- 「ご利用される機器を選択してください。」の画面が表示されたら、[検索] をクリックし、「接続されている機器の一覧」で[GlobeTrotter Module HSDPA Modem Interface]の左側のチェックボックスをクリックしてチェックマークを付け、表示された画面で[同意する]をクリックし、[次へ] をクリックしてください。
- 設定中にネットワーク暗証番号の入力が必要になることがあります。ネットワーク暗証番号はFOMAカード契約時にNTTドコモから受領する「FOMAサービス契約申込書」(お客様控え)に記載されています。
- 設定の途中で[キャンセル]をクリックすると、ウィザード画面が終了します。再度ウィザード画面を表示するには、各接続ソフトウェア画面右上の[設定]をクリックし、[設定ウィザード]をクリックしてください。

＜Windows XPで従量データプランをご利用の場合＞

- 「高速化の設定を選択してください」の画面が表示されたら、[通信環境の最適化を行う]の左側の□をクリックしてチェックマークを付け、[利用する機器]のをクリックして[HIGH-SPEED対応FOMA] を選択し、[次へ] をクリックしてください。

「以下の設定が完了しました」というメッセージが表示されたら、内容を確認して [完了] をクリックしてください。
再起動を促すメッセージが表示された場合は、画面に従って再起動してください。

5 「ドコモ コネクションマネージャ」の画面で [接続する] をクリックする。


- 「ドコモ コネクションマネージャ」の画面が表示されていない場合は、デスクトップの（ドコモ コネクションマネージャ）をダブルクリックしてください。

6 接続の注意事項を確認して、[接続] をクリックする。

FOMAカードのパスワード (PIN1コード) について

第三者によるFOMA カードの無断使用を防止するため、FOMAカードにはPIN1コードというパスワードを設定することができます。


- PIN1セキュリティを有効にすることにより、第三者による本機からのワイヤレスWAN接続の無断使用を防止することができます。
- PIN1コードは、ご契約時は「0000」に設定されています。第三者によるFOMAカードの無断使用を防止するため、番号を変更することをお勧めします。

詳しくは、画面で見るマニュアル『ワイヤレスWANの使い方』をご覧ください。（表面を参照）

重要

- PIN1コードを3回連続して間違えると、FOMAカードがPINロックされます。PIN1コードを忘れないようにしてください。
- FOMAカードがPINロックされた場合は、FOMAカードご契約時にお知らせする8桁の「PINロック解除コード」を入力して新しいPIN1コードを設定することによりPINロックを解除することができます。ただし、PINロック解除コードを10回連続して間違えると、FOMAカードが完全にロックされます。FOMAカードが完全にロックされた場合は、ドコモショップ窓口にお問い合わせください。

困ったとき

ワイヤレスWANでデータ通信ができないなどの対処方法は、画面で見るマニュアル『ワイヤレスWANの使い方』の「困ったとき」をご覧ください。（表面を参照）

ドコモ定額データプラン接続ソフト/ドコモ コネクションマネージャについてのお問い合わせ

ドコモ定額データプラン接続ソフト、ドコモ コネクションマネージャについてのお問い合わせは、ドコモ インフォメーションセンターにお問い合わせください。

● お問い合わせ先

＜一般電話などからの場合＞: ☎0120-800-000 ※携帯電話、PHSからもご利用になれます。
＜ドコモの携帯電話からの場合＞: (局番なし) 151（無料）
(2008年10月1日現在)

● 受付時間

午前9:00～午後8:00

その他、ワイヤレスWANについてのお問い合わせ

ワイヤレスWANの操作方法、トラブルについては、下記にお問い合わせください。
(2008年10月1日現在)

● 窓口

パナソニックパソコンお客様相談センター

● 電話・FAX

＜ 電話＞: ☎0120-873029
＜ FAX＞: 06-6905-5079

● 受付時間

9:00～20:00（無休）

本機の修理時のお願い

- FOMAカードは、パソコン本体から取り外して、お客様にて保管してください。弊社でFOMAカードをお預かりすることはできません。
- FOMA回線契約が完了しているお客様は、修理期間中も回線料金が請求されますので、あらかじめご了承ください。

ワイヤレスWANの仕様

通信速度	パケット通信 ・ 受信 最大 3.6 Mbps（ベストエフォート方式） ・ 送信 最大 384 kbps（ベストエフォート方式）
------	--

- 本機は技術基準認証済みの無線装置を内蔵しています。
- 通信速度は理論値であるため、実際の速度はこの数値より低くなります。ベストエフォート方式による提供となるため、最大3.6 Mbpsの通信速度とは受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度とは異なります。
- FOMAハイスピードエリア外では、送受信ともに最大384 kbpsによる通信となります。
- 本機のワイヤレスWAN機能は無線を使用しているため、電波の届かない場所（トンネル、地下、建物の中など）ではご利用できません。屋外でも電波の弱い場所ではご利用できないことがあります。また、高層ビルやマンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご利用できないことがあります。
- 電波が強く、電波状態が良好で移動せずに使用している場合でも、通信が切断することがあります。
- お使いの環境によっては、通信速度が遅い場合があります。
- 「FOMA」、「mopera」、「mopera U」はNTTドコモの登録商標です。